



电气连接 [\(请点击此处放大图片\)](#)



屏蔽是与变送器的壳体绝缘，建议地线与仪表末端相连。

负载单元并联方式 [\(请点击此处放大图片\)](#)



在使用几个单元的系统，并联自动总计每个单元上的负载和。

使用这种测量方法，最大负载将会是在每个单元的总和，灵敏度是这些单元的平均值，使用者能保证在任何的负载条件下不会有任何单元超过最大的额定值是非常重要的。

转换表

Kg	N	Lb
1	9.807	2.205
0.102	1	0.225
0.454	4.448	1

订货选型

负载单元 CB

测量量程 (Kg)	
0-20	K2D
0-50	K5D
0-100	K1C
0-200	K2C

精度等级 OIML	
C1 1000 等分	C1
C2 2000 等分	C2
C3 3000 等分	C3

亦可根据要求提供非标准的电气或机械特征

例如：CB-K1C-C2

CB 负载单元，测量范围为 0-100Kg，精度等级为 C2/2000 等分。